

# LS-D

Steuerteil 12V  
Control 12V  
Commande 12V

\*1) off / arrêt = sensor operation / marche avec mesure sonde  
\*2) off / arrêt = Fan off with FSK / ventilateur arrêt avec FSK

