


VEF 60
VEF 60/30



- *
- Feuchteautomatik deaktivieren
 - Deactivate automatic humidity control system
 - Désactiver le contrôleur d' humidité