
1
2
3
Luftrichtung
ari flow direction
WHR
TFK Frostschutz
Frost protection
TFK Hauptfühler
Main sensor
23 24
B
A
1 2 3 4 5
WHSH
M 230~
M 24V ~
bl br sw
Ventilator aus /
Fan off = 25°C
K1
Frostschutz/
protection
< 5°C=
offen/open
11
12
Sommer = zu/off
Versorgung / Supply
230V~
M 1~
L N PE L N
Versorgung /
Supply 230V~
Heizkessel/
Boiler
Sommer/
Winter
Frost-
Alarm
7/8=Alarm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N L
230V~
24V~
zu 24V~
auf 24V~
24V~ 2A
230V~ 2A
WHSE
Sollwert
0-10V
+ 10V
0-10V
+Frost
-Frost
+Limit
-Limit
Lüfter an/aus
fan on / off
Lüfter an/aus
+Haupt
-Haupt
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TFK Begrenzung
Limiting
TFR
Raumfühler +
ext. Sollwert
Room sensor +
extx setpoint
1 2 3 4
+ -
Sollwert
verschiebung
Set point adjustment
0-10V,
-15K ..... +15K,
5V=0K
Externe
Lüftungssteuerung
External ventilation control
Externe
Heizkesselsteuerung
External control of boiler
WHS
Regelkombination
WHS control combination
Fühlervariationen
Sensor variations
92845 001 SS-774 29.05.08