
1
2
3
Luftrichtung
- air flow direction
- sens de l'air
WHR
TFK-Frostschutz
- antifreeze
- antigel
TFK-Hauptfühler
- main sensor
- sonde principale
23 24
B
A
1 2 3 4 5
WHSH
M
230~
M
24V~
1 2 3
- Ventilator aus
- Fan off
- Arrêt ventilateur
= 25°C
Frostschutz
- antifreeze
- antigel
< 5°C=
offen/open/ouvert
K1
11
12
Sommer = zu
Summer = off
Été = arrêt
Versorgung 230V~
Supply
Alimentation
M
1~
L N PE L N
Versorgung 230V~
Supply / Alimentation
Sommer/Winter
Summer/Winter
Été/Hiver
Heizkessel / Boiler
régulation de la chaudière
Frost Alarm
- antifreeze
- alarme antigel
7/8=Alarm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N L
230V~
24V~
zu 24V~
auf 24V~
24V~ 2A
230V~ 2A
WHSE
Sollwert/
Valeur effectif,
0-10V
+10V
0-10V
Frost /
antigel
Limit
Lüfter an/aus
fan on / off
ventilateur on/off
+Haupt
-Haupt
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TFK
Begrenzung
limiting / limiteur
TFR
Raumfühler +
ext. Sollwert
- Room sensor +
ext. setpoint
- sonde d'ambiance +
valeur effectif externe
1 2 3 4
+ -
Sollwert
verschiebung
- Set point adjustment
- ajustment valeur effectif
0-10V,
-15K ..... +15K,
5V=0K
Externe
Lüftungssteuerung
- External ventilation control
- Commande ventilation externe
Externe
Heizkesselsteuerung
- External control of boiler
- Commande chauffage externe
WHS
Regelkombination
- WHS control combination
- WHS régulateur
Fühlervariationen
- Sensor variations
- Variations de sonde
85126 001 SS-953 28.01.13