



■ **Ersatzluftfilter**

Helios AIR1 Geräte werden standardmäßig mit den Filterklassen ISO ePM<sub>1</sub> 55%/F7 (Außenluft) und ISO ePM<sub>10</sub> 50%/M5 (Abluft) geliefert. Je nach Gerätegröße besteht der Luftfilter ggf. aus mehreren (geteilten) Luftfiltereinsätzen. Dies ist bei der Bestellung der Ersatzluftfilter bereits berücksichtigt.

Für erhöhte Anforderungen an die Luftqualität stehen weitere Filterklassen für die Außenluft und Abluft zur Verfügung (siehe Tabelle unten). Sämtliche Luftfilter sind druckverlustoptimierte Kassettenfilter mit großer Filteroberfläche.

■ Technische Daten				
	Type	Bestell-Nr.	Anzahl enthaltener Luftfiltereinsätze	Filterklasse
Vorfilter Außenluft	ELF-AIR1 XHP 750/ePM10 50%/48	40617	1	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XHP 1000/ePM10 50%/48	40618	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XHP 1500/ePM10 50%/48	40619	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XHP 2500/ePM10 50%/48	40620	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 1000/ePM10 50%/48	02176	1	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 1500/ePM10 50%/48	02178	1	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 2500/ePM10 50%/48	02179	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 3500/ePM10 50%/48	02180	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 4500/ePM10 50%/48	02182	4	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 5500/ePM10 50%/48	02186	4	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 7000/ePM10 50%/48	02187	6	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 8500/ePM10 50%/48	02189	6	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
Abluftfilter	ELF-AIR1 XHP 750/ePM10 50%/96	40595	1	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XHP 1000/ePM10 50%/96	40598	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XHP 1500/ePM10 50%/96	40601	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XHP 2500/ePM10 50%/96	40605	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 1000/ePM10 50%/96	02203	1	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 1500/ePM10 50%/96	02204	1	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 2500/ePM10 50%/96	02205	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 3500/ePM10 50%/96	02206	2	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 4500/ePM10 50%/96	02207	4	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 5500/ePM10 50%/96	02208	4	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 7000/ePM10 50%/96	02209	6	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
	ELF-AIR1 XH 8500/ePM10 50%/96	02210	6	ISO ePM <sub>10</sub> 50% (M5)
Außen- oder Abluftfilter	ELF-AIR1 XHP 750/ePM1 55%/96	40596	1	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XHP 1000/ePM1 55%/96	40599	2	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XHP 1500/ePM1 55%/96	40602	2	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XHP 2500/ePM1 55%/96	40606	2	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 1000/ePM1 55%/96	02227	1	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 1500/ePM1 55%/96	02228	1	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 2500/ePM1 55%/96	02229	2	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 3500/ePM1 55%/96	02230	2	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 4500/ePM1 55%/96	02231	4	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 5500/ePM1 55%/96	02233	4	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 7000/ePM1 55%/96	02234	6	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
	ELF-AIR1 XH 8500/ePM1 55%/96	02235	6	ISO ePM <sub>1</sub> 55% (F7)
Außenluftfilter	ELF-AIR1 XHP 750/ePM1 80%/96	40597	1	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XHP 1000/ePM1 80%/96	40600	2	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XHP 1500/ePM1 80%/96	40603	2	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XHP 2500/ePM1 80%/96	40607	2	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 1000/ePM1 80%/96	02288	1	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 1500/ePM1 80%/96	02289	1	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 2500/ePM1 80%/96	02290	2	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 3500/ePM1 80%/96	02291	2	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 4500/ePM1 80%/96	02292	4	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 5500/ePM1 80%/96	02293	4	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 7000/ePM1 80%/96	02435	6	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)
	ELF-AIR1 XH 8500/ePM1 80%/96	02334	6	ISO ePM <sub>1</sub> 80% (F9)