


AIR1-AAHF XH



Plans et dimensions AIR1-AAHF XH



Dim. en mm

■ Auvent de rejet d'air

Auvent de rejet d'air pour l'installation en extérieur. Grille de protection incluse. Montage sur l'appareil à l'aide de raccords à bride. Surface recouverte d'un revêtement résistant aux intempéries.

■ Dimensions

Type	N° réf.	A	B	C	R	S	T	U	V	W
AIR1-AAHF XH 1000	06613	375	270	235	343	238	315	210	–	–
AIR1-AAHF XH 1500/RH 1500	06643	410	370	338	378	338	350	310	–	–
AIR1-AAHF XH 2500/RH 2000	06646	530	370	338	498	338	470	310	–	–
AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000	06647	640	470	375	608	438	580	410	–	–
AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000	06648	915	530	375	883	438	855	410	498	–
AIR1-AAHF XH 7000/RH 8000	06841	1115	530	375	1083	438	1055	410	498	361
AIR1-AAHF XH 8500/RH 9500	06864	1260	530	375	1228	438	1200	410	498	409