



DÉSIGNATION DES COMPOSANTS

BP Clapet de by-pass (motorisé)  
 CH Batterie de post-chauffage électrique (option)  
 CP Pompe à condensats (option)  
 CT Bac à condensats  
 ED Registre d'air vicié (motorisé)  
 EF Filtre air repris

ETV Capteur de température air rejeté  
 FT Flotteur  
 F1 Ventilateur de soufflage  
 F2 Ventilateur de reprise  
 HE Échangeur à contre-courant  
 IT Capteur de température air soufflé  
 OTV Capteur de température air extérieur ventilation

PHS Batterie de préchauffage électrique (option)  
 RT Capteur de température ambiante  
 SD Registre d'air neuf (motorisé)  
 SF Filtre air frais  
 WCH Batterie à eau chaude (option)