


EST



STM -
Stellmotor
Servo motor
Servomoteur

FUR -
Frequenzumrichter
Frequency inverters
Variateur de fréquence

TF1A -
Temperaturfühler
Temperature sensor
Sonde de température

Alarm -
Alarmzentrale
Alarm central
Alarme centrale

Heizung /-Steuerung -
Heater / Control
Caufrage / Commande

*F2-F6
- nur bei KTRW ohne interne Leitungsschutzschalter notwendig
- only required using KTRW without protection switch
- Seulement nécessaire pour KTRW sans disjoncteur d'alimentation