
Vorheizung 2)
alle KWL 250 ...
Nachheizung
KWL 250
+
EHM 250
Art.Nr. 0853 SS-773
Nachheizung WW
5°C* 1)
KWL 250 WW
Warmwasser
Klemmenadapter
Terminalblock
optional
or
bl
gn
br
ge
rt
ws
sw
1 2 3 4 5 6 7 8
Zur Installation der Steuerleitung, bitte
die Montage und Betriebsvorschrift beachten !
8 7 6 5 4 3 2 1
Bedienelement
MIN
NORMAL
°C
MAX
88:88
KWL-WSU Best.Nr. 0856
Wochenzeitschaltuhr
Nachtabsenkung,
optional
Weekly timer,
night set back
N
L
KWL 250 ...
Steuerplatine
Circuit board
FI
Optional:
Bauseits bei
Raumluft-
abhängigen
Feuerstätten
zu erstellen !
Signal der
Feuerstätte,
siehe MBV-
Montage und
Betriebsvorschrift
1) potentialfreier
Frostschutzthermostat
Warm Wasser Register
ab KW17/'05
2) bei WW-Type nur zum
Abtauen des Wärmetauschers
3) nur bei EH-Type!
Frostschutzfühler
im Wärmetauscher / Abluft
Temperaturfühler Zuluft 3)
Optional:
DDS
Drucksensor
Differential
pressure
switch
Best.Nr / Ref.no.. 0445
P
P
1 2
Optional:
Bauseitiger
Trennschalter /
On/off switch
VDE 0700 T1 7.12.2
L1 N PE


Vorheizung
Nachheizung
Steuerplatine 2
Circuit board 2
8 7 6 5 4 3 2 1
N
L
KWL 250 K ...
Steuerplatine 1
Circuit board 1
M
1~
Beleuchtung
Luftklappe
0 1
0 1
1 2 3
Bedienleiste am Gerät !
FI
Optional:
Bauseits bei
Raumluft-
abhängigen
Feuerstätten
zu erstellen !
Signal der
Feuerstätte,
siehe MBV-
Montage und
Betriebsvorschrift
Frostschutzfühler
im Wärmetauscher / Abluft
Temperaturfühler Zuluft
Optional:
DDS
Drucksensor
Differential
pressure
switch
Best.Nr / Ref.no.. 0445
P
P
1 2
Optional:
Bauseitiger
Trennschalter /
On/off switch
VDE 0700 T1 7.12.2
L1 N PE