

Helios Ventilatoren

**MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT  
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS  
NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION**

DE  
EN  
FR



Kohlendioxidfühler für Kanaleinbau  
Carbon dioxide sensor for duct installation  
Sonde de dioxyde de carbone pour montage en gaine

**AIR1-CO<sub>2</sub> K**

zur Erfassung der CO<sub>2</sub>-Konzentration in der Luft  
for measuring the CO<sub>2</sub> concentration in the air  
pour la mesure de la concentration en CO<sub>2</sub> dans l'air



DE

## KAPITEL 1

### ALLGEMEINE HINWEISE



#### 1.1 Warn- und Sicherheitshinweise

Nebenstehendes Symbol ist ein sicherheitstechnischer Warnhinweis. Alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole müssen unbedingt beachtet werden, damit jegliche Gefahrensituation vermieden wird.

#### 1.2 Garantieansprüche – Haftungsausschluss

Wenn die nachfolgenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung. Gleichermaßen gilt für Haftungsansprüche an den Hersteller. Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

#### 1.3 Vorschriften – Richtlinien

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Produkt den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und EG-Richtlinien.

#### 1.4 Sendungsannahme

Die Sendung ist sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit zu prüfen. Falls Schäden vorliegen umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

#### 1.5 Einlagerung

Bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen:  
Schutz durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikatoren). Der Lagerort muss erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von übermäßigen Temperaturschwankungen sein (-10 bis +60 °C). Schäden, deren Ursprung in unsachgemäßem Transport, unsachgemäßer Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

#### 1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CO<sub>2</sub>-Fühler dient zur Erfassung der CO<sub>2</sub>-Konzentration der Luft im Kanal. Der CO<sub>2</sub>-Fühler AIR1-CO<sub>2</sub>K kann an alle AIR1-Lüftungsgeräte (Helios-Programm) angeschlossen werden.

### ACHTUNG

Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig!

#### 1.7 Funktionsbeschreibung

**Messprinzip:** Die CO<sub>2</sub>-Konzentration wird mittels Infrarotlicht gemessen.

**Automatische Kalibrierung:** Der Kohlendioxidfühler verfügt über eine automatische CO<sub>2</sub>-Kalibrierung, so dass eine manuelle Rekalibrierung während der Lebensdauer des Messumformers nicht erforderlich ist.

**Versorgungsspannung:** Die Versorgungsspannung beträgt 24 V AC/DC.

**Hinweis:** Für die Anwendung mit AIR1-Geräten stehen 24 V DC zur Verfügung.

### HINWEIS

**CO<sub>2</sub>-Ausgangssignal:** Ausgangssignal von 0...10 V.

**KAPITEL 2****TECHNISCHE  
DATEN****2.0 Technische Daten****AIR1-CO<sub>2</sub>K**

Messprinzip

Messbereich CO<sub>2</sub>

Genauigkeit (bei 25°C)

Zeitkonstante (Ansprechzeit)

Temperaturabhängigkeit

Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme

Umgebungstemperatur

Luftfeuchtigkeit

Langzeitstabilität

Aufwärmzeit

Schutzzart

Infrarotlicht

0 - 2000 ppm

&lt; ± (30 ppm + 3 % des Messwertes)

&lt; 60 s bei 3 m/s Luftgeschwindigkeit im Kanal

± 5 ppm/°C oder ± 0,5% des Messwerts/°C

24 V AC/DC ± 10 %

&lt; 5 W/24 V DC typisch; &lt; 2,9 VA/24V AC

typisch; Peakstrom 200 mA


0 bis +50 °C

10...95 % rF, nicht kondensierend

&lt; 2 % in 15 Jahren

ca. 1 h

IP65 (Sonde nach unten) sonst IP20

**2.1 Abmessungen****KAPITEL 3****INSTALLATION****3.0 Montage**

- Den CO<sub>2</sub>-Fühler in einem Abluftkanal montieren.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sicherstellen, dass die Abdeckung richtig befestigt ist und dass die Kabelverschraubung das Kabel fest umschließt.

- Den CO<sub>2</sub>-Fühler in Luftstromrichtung des Lüftungskanals gemäß den Markierungen auf der Abdeckung plazieren.

Die Luftströmungsrichtung muss in Richtung einer der Pfeile auf dem Sensordockel erfolgen.

**3.1 Elektrischer Anschluss**
 **GEFAHR**

Vor allen Wartungs- und Installationsarbeiten oder vor Öffnen des Klemmenkastens ist das AIR1-Gerät allpolig vom Netz zu trennen! Der elektrische Anschluss darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft entsprechend der Anschlussplänen ausgeführt werden. Der Elektroanschluss muss bis zur finalen Montage allpolig vom Netz getrennt sein!

Die elektrischen Verbindungen zwischen dem CO<sub>2</sub>-Fühler und dem Klemmenkasten des AIR1-Lüftungsgeräts herstellen (s. Montage- und Betriebsvorschrift des entsprechenden AIR1-Lüftungsgeräts).

Diemaximale Kabellängenzwischen dem Sensor und dem Klemmenkastendarf 50m betragen.

**Empfohlener Kabeltyp:** Abgeschirmte 4-adrige Leitung mit einem Querschnitt von 0,5 mm<sup>2</sup> pro Litze. Der Schirm ist im Schaltkasten des AIR1-Lüftungsgeräts mit GND zu verbinden.

Nach der Installation des CO<sub>2</sub>-Kanalfühlers muss dieser im AIR1-Gerät im Inbetriebnahmeassistent konfiguriert werden. Hierzu das entsprechende Kapitel in der Montage- und Betriebsvorschrift des AIR1-Geräts beachten.

EN

## CHAPTER 1

### GENERAL INFORMATION

#### 1.0 Important information

In order to ensure correct operation and for your own safety, please read and observe the following instructions carefully before proceeding. Relevant national standards, safety regulations and provisions (e.g. DIN EN VDE 0100) as well as the technical connection conditions of the energy supply company must be observed and applied.

Keep the operating instructions close to the unit for easy reference. After the final assembly, the document must be issued to the operator (tenant/owner).



#### 1.1 Warning and safety instructions

The adjacent symbol is a safety-relevant prominent warning label. All safety regulations and/or symbols must be absolutely adhered to, so that any dangerous situation is avoided.

#### 1.2 Warranty claims – Exclusion of liability

Our warranty shall not apply if the following instructions are not observed. The same applies for liability claims against the manufacturer. The use of accessories, which are not recommended or offered by Helios, is not permitted. Any damage that may occur is not liable for warranty.

#### 1.3 Regulations – Guidelines

If the product is installed correctly and used to its intended purpose, it conforms to all applicable regulations and EC guidelines at its date of manufacture.

#### 1.4 Receipt

Please check delivery immediately on receipt for accuracy and damage. If damaged, please notify the carrier immediately. In case of delayed notification, any possible claim may be void.

#### 1.5 Storage

When storing for a prolonged time the following steps are to be taken to avoid damaging influences:

Protection by dry, air- dustproof packing (plastic bags with drying agent and moisture indicators). The storage place must be water proof, vibration-free and free of excessive temperature variations (-10 to +60 °C). Damages due to improper transportation, storage or commissioning are verifiable and not liable for warranty.

#### 1.6 Intended use

The CO<sub>2</sub> sensor is used to measure the CO<sub>2</sub> concentration of the air in the duct. The CO<sub>2</sub> sensor AIR1-CO<sub>2</sub>K can be connected to all AIR1 ventilation units (Helios range).

#### ATTENTION

Any use other than the intended use is prohibited!

#### 1.7 Functional description

**Measurement principle:** The CO<sub>2</sub> concentration is measured using infrared light.

**Automatic calibration:** The carbon dioxide sensor has automatic CO<sub>2</sub> calibration, so manual recalibration is not required during the service life of the transducer.

**Supply voltage:** The supply voltage is 24 V AC/DC.

#### NOTE

**Note:** 24 V DC is available for application with AIR1 units.

**CO<sub>2</sub> output signal:** Output signal from 0...10 V.

## CHAPTER 2

### TECHNICAL DATA

#### 2.0 Technical data

##### AIR1-CO<sub>2</sub>K

Measurement principle

Measurement range CO<sub>2</sub>

Accuracy (at 25°C)

Time constant (response time)

Temperature dependence

Power supply

Power consumption

Ambient temperature

Humidity

Long-term stability

Warm-up time

Protection category

Infrared light

0 - 2000 ppm

< ± (30 ppm + 3 % of the measurement value)

< 60 s at 3 m/s air speed in duct

± 5 ppm/°C or ± 0,5% of measurement value/°C

24 V AC/DC ± 10 %

< 5 W/24 V DC typical; < 2,9 VA/24V AC

typical; peak current 200 mA

0 to + 50 °C


10...95 % RH, non-condensing

< 2% in 15 years

approx. 1h

IP65 (probe down) otherwise IP20

#### 2.1 Dimensions



## CHAPTER 3

### INSTALLATION

#### 3.0 Installation

1. Install the CO<sub>2</sub> sensor in an extract air duct.  
In order to ensure faultless functionality, make sure that the cover is properly fastened and the cable gland firmly surrounds the cable.
2. Position the CO<sub>2</sub> sensor in the air flow direction of the ventilation duct pursuant to the markings on the cover.  
The air flow direction must be in the direction of one of the arrows on the sensor cover.

#### 3.1 Electrical connection

The AIR1 unit must be fully isolated from the mains power supply before all maintenance and installation work and opening the terminal compartment! The electrical connections must be carried out in accordance with the wiring diagrams and must only be carried out by qualified electricians. The electrical connection must be fully isolated until the final assembly!

Establish the electrical connections between the CO<sub>2</sub> sensor and the terminal box of the AIR1 ventilation unit (see installation and operating instructions of the corresponding AIR1 ventilation unit).

The maximum cable length between the sensor and the terminal box is 50 m.

**Recommended cable type:** Shielded 2-core cable with a cross section of 0.5 mm<sup>2</sup> per strand. The shield must be connected to GND in the switch box of the AIR1 ventilation unit.

After installing the CO<sub>2</sub> duct sensor, it must be configured in the AIR1 unit commissioning assistant. In this respect, please observe the corresponding chapter in the installation and operating instructions for the AIR1 unit.

DANGER

FR

## CHAPITRE 1

### GÉNÉRALITÉS

#### REMARQUES

#### 1.0 Informations importantes

Il est important de bien lire et suivre l'ensemble des consignes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil et pour la sécurité des utilisateurs. Les normes nationales, les conditions de sécurité et les réglementations (la norme NF C15-100 par ex.) ainsi que les conditions techniques de raccordement de la société d'approvisionnement en électricité sont à respecter et à appliquer impérativement.

Garder la notice à proximité de l'appareil. Après le montage final, le document doit être remis à l'utilisateur (locataire / propriétaire).



#### 1.1 Précautions et consignes de sécurité

**Les symboles ci-contre indiquent une consigne de sécurité. Toutes les consignes de sécurité ainsi que les symboles doivent être impérativement respectés, afin d'éviter tout danger.**

#### 1.2 Demandes de garantie – Réserves du constructeur

Si les consignes indiquées dans cette notice ne sont pas correctement respectées, la garantie s'annule. Il en est de même pour toute implication de responsabilité du fabricant. L'utilisation d'accessoires non conseillés ou proposés par Helios n'est pas permise. Les dégâts causés par cette mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

#### 1.3 Réglementations – Normes

Sous réserve d'une installation et d'une utilisation appropriées, ce produit est conforme à la réglementation et aux directives CE en vigueur le jour de sa fabrication.

#### 1.4 Réception de la marchandise

Dès réception, vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas de dégâts, les signaler immédiatement en mentionnant le nom du transporteur. Attention, le non-respect de ces procédures peut entraîner le rejet de la réclamation.

#### 1.5 Stockage

Pour un stockage de longue durée et pour éviter toute détérioration préjudiciable, il convient de se conformer aux instructions suivantes :

Protéger avec un emballage sec, étanche à l'air et à la poussière (sac en matière synthétique contenant des sachets déshydrateurs et un indicateur d'humidité). Stocker le matériel dans un endroit abrité de l'eau, exempt de vibrations et de variations de températures excessives (- 10 à + 60 °C). Les dommages dus à de mauvaises conditions de transport ou de stockage ou à une utilisation anormale sont décelables et ne sont pas couverts par la garantie.

#### 1.6 Utilisation conforme

La sonde de CO<sub>2</sub> est utilisée pour mesurer la concentration en CO<sub>2</sub> de l'air dans la gaine. La sonde de CO<sub>2</sub> AIR1-CO<sub>2</sub>K peut être raccordée à toutes les centrales AIR1 (programme Helios).

#### ATTENTION

**Tout usage inapproprié est interdit !**

#### 1.7 Description des fonctionnalités

**Méthode de mesure :** la concentration en CO<sub>2</sub> est mesurée grâce à de la lumière infrarouge.  
**Calibration automatique :** la sonde de dioxyde de carbone dispose d'une calibration CO<sub>2</sub> automatique. Par conséquent, aucune recalibration manuelle n'est requise pendant la durée de vie du transducteur.

**Tension d'alimentation :** la tension d'alimentation s'élève à 24 V AC/DC.

**Remarque :** pour l'utilisation avec les centrales AIR1, l'alimentation disponible s'élève à 24 V DC.

**Signal de sortie CO<sub>2</sub> :** le signal de sortie CO<sub>2</sub> de 0 – 10 V.

#### REMARQUE

**CHAPITRE 2****DONNÉES  
TECHNIQUES****2.0 Données techniques****AIR1-CO<sub>2</sub>K**

Méthode de mesure

Plage de mesure du CO<sub>2</sub>

Précision (à 25 °C)

Constante de temps (temps de réponse) &lt; 60 s avec une vitesse d'air de 3 m/s

Influence de la température

Alimentation électrique

Puissance absorbée

Température ambiante

Humidité relative

Stabilité à long terme

Temps de chauffe

Indice de protection

lumière infrarouge

0 – 2 000 ppm

&lt; ± (30 ppm + 3 % de la valeur mesurée)

dans la gaine

± 5 ppm/°C ou ± 0,5% de la valeur mesurée/°C

24 V AC/DC ± 10 %

&lt; 5 W/24 V DC typique; &lt; 2,9 VA/24V AC

typique; courant de crête 200 mA


0 à + 50 °C

10 à 95 %, sans condensation

&lt; 2 % en 15 ans

env. 1 h

IP65 (sonde orientée vers le bas) sinon IP20

**2.1 Dimensions****CHAPITRE 3****INSTALLATION****3.0 Montage**

- Monter la sonde de CO<sub>2</sub> dans une gaine d'air extrait.  
Afin de garantir le bon fonctionnement, s'assurer que le couvercle est correctement fixé et que le presse-étoupe enserre fermement le câble.
- Placer la sonde de CO<sub>2</sub> dans le sens du débit d'air de la gaine conformément au marquage figurant sur le couvercle.  
Le sens du débit d'air doit correspondre à l'une des flèches figurant sur le couvercle de la sonde.

**3.1 Raccordement électrique**
**DANGER**

Mettre impérativement la centrale AIR1 hors tension avant tous travaux d'entretien, d'installation ou avant l'ouverture du coffret électrique ! Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié et selon les schémas de raccordement. L'alimentation électrique doit être maintenue hors tension jusqu'à la fin de l'installation !

Procéder aux raccordements électriques entre la sonde de CO<sub>2</sub> et le coffret électrique de la centrale AIR1 (voir la notice de montage et d'utilisation de la centrale AIR1 concernée).

La longueur maximale du câble entre la sonde et le coffret électrique est de 50 m.

**Type de câble recommandé :** câble blindé à 4 fils d'une section de 0,5 mm<sup>2</sup> pour chaque toron. Le blindage doit être raccordé à la terre (GND) dans le coffret électrique de la centrale AIR1.

Après l'installation de la sonde CO<sub>2</sub> de gaine, celle-ci doit être configurée dans la centrale AIR1 via l'assistant de mise en service. Pour ce faire, veuillez respecter le chapitre correspondant de la notice de montage et d'utilisation de la centrale AIR1.



Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren!

Please keep this manual for reference with the unit!

Conservez cette notice à proximité de l'appareil!

Druckschrift-Nr.

Print-No.

N° Réf. 29 734-002/22-0588/V01/0723

[www.heliosventilatoren.de](http://www.heliosventilatoren.de)

#### Service und Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lufpfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen

CH HELIOS Ventilatoren AG · Steinackerstraße 36 · 8902 Urdorf

A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 avenue Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex

GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park ·

Colchester · Essex · CO4 9HZ